



All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2015 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 05/04/15)



RBL160

Retro Series™ '50s-Style Blender
Mélangeur Retro Series™ style des années 50
Licudora al estilo de los años 50 de Retro Series™

Instructions and Recipes
Consignes et recettes
Instrucciones y recetas

CONTENTS

IMPORTANT PRECAUTIONS	3
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	4
PARTS & ASSEMBLY	5
HOW TO OPERATE	6
HELPFUL TIPS	7
CLEANING & MAINTENANCE	7
RECIPES	8
RETURNS & WARRANTY	10

SAFETY

Your safety and the safety of others are very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz

450 Watts, ETL Approved

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

IMPORTANT PRECAUTIONS

1. NEVER immerse the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER base or cord in water.
2. NEVER use near water.
3. NEVER leave unit unattended if used near children.
4. NEVER use a scouring pad on the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER.
5. NEVER use an abrasive sponge or harsh cleaning products on the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER.
6. NEVER use for anything other than what this item was originally intended.
7. Avoid contact with moving parts.
8. DO NOT operate this appliance with a damaged cord or plug, or in the event the appliance ever malfunctions.
9. DO NOT place motor base in dishwasher.
10. Keep out of reach of children.
11. Unplug RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER from electrical outlet when not in use and before cleaning. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
12. This appliance is NOT A TOY.
13. This appliance is not intended for use by young children or infirm persons without supervision.

IMPORTANT SAFEGUARDS



When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. NEVER put fingers or utensils into feed or discharge areas.
3. Keep hands and utensils out of container while blending to reduce the risk of severe personal injury or damage to the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or main unit in water or other liquids.
4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
5. Unplug from outlet when not in use and before removing parts for cleaning.
6. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination or repair.
7. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments. Use of attachments may cause injuries.
8. Blades are sharp. DO NOT touch.
9. DO NOT let the cord touch hot surfaces.
10. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

11. Extreme caution must be used when moving this appliance with liquids inside.
12. This unit must be on a level surface to operate properly.
13. DO NOT use this appliance for other than its intended use.
14. DO NOT leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
15. Check inside of the Ice Shaving Chamber for foreign objects prior to use.
16. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
17. Extension cord can be used if care is exercised in use.
18. The marked electrical rating of an extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
19. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way.
20. Always operate the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER with cover in place.
21. Make sure the glass Pitcher with blender base is properly attached before inserting the pitcher into the base unit.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Thank you for purchasing the RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER from Nostalgia™! Now you can blend, crush and pulverize your way to great tasting fruit smoothies, soups, salsas and more!

Features include:

- Powerful 450 watt blender to mix, blend and crush foods and liquids
- Turn-dial control with 3 blending speeds, including Pulse
- Glass pitcher holds up to 1.5 liters
- Detachable glass pitcher and stainless steel blades for effortless cleaning
- Removable Blender Cap for adding ingredients

PARTS & ASSEMBLY

Parts

Your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER comes fully assembled.

Before first use, thoroughly wash all parts by following the instructions under CLEANING AND MAINTENANCE.



Control Switch

P = Pulse / 0 = OFF / 1 = Low Speed / 2 = High Speed



HOW TO OPERATE

Now that your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER is cleaned, making perfect frozen drinks is both easy and fun!

1. First, find a stable surface near an electrical outlet before starting. Make sure the cord is away from any water source. Ensure that the Control Switch is in the "0" position, then plug cord into the electrical outlet.
2. Fill the Pitcher with all necessary ingredients and place the Pitcher Lid back on the Pitcher. It is best to begin by adding liquid ingredients, then following with solid ingredients. Additional ingredients may be added by twisting and lifting the Blender Cap
NOTE: Do not exceed MAX fill line marked on the Pitcher.
3. Place the Pitcher onto the Base and lock into place.
4. To start blending, turn the Control Switch to the desired blending speed.
CAUTION: Do not place hands into Pitcher with blender plugged in.
5. Allow ingredients to blend to the desired consistency, then return Control Switch to the "0" position.
6. Wait until all moving parts have stopped and the unit is unplugged from the outlet before moving or cleaning the unit.

Drink up and enjoy!

HELPFUL TIPS

Blending

To achieve the best results when blending:

- Always add liquid to the Pitcher before adding solid ingredients. This will ensure that ingredients are uniformly mixed.
- Cut most foods into cubes approximately ½" to 1" to achieve a more uniform result.
- To dislodge food, use a rubber spatula or plastic spoon to help remove food lodged around the blade assembly. DO NOT use spatula until you have turned off the blender. Make sure spatula is not inside the Pitcher before blending.
- To prolong the life of your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER, allow 5 minutes for unit to cool before using again.
- DO NOT overload the blender. If the motor stalls, turn the blender off immediately, unplug the unit, and remove a portion of the food, then continue.
- DO NOT leave unit running for an extended period of time. This is not a commercial unit.

Odor

As with most modern blending appliances, this unit has a high RPM electric motor. It is common for the motor to emit a slight graphite or burning odor for the first few uses. After the first few uses, the odor will go away.

CLEANING & MAINTENANCE

Follow these steps to keep your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER in great condition:

1. Begin by disconnecting the unit from the electrical outlet. Remove plug by gripping the plug body and pulling out of the outlet. Never yank or twist cord to unplug the unit.
2. Thoroughly wash the Pitcher and Blender Cap in warm, sudsy water and thoroughly dry. DO NOT put the Base in water. To clean the Base, use a damp cloth to wipe the exterior and dry with a clean, dry towel.
3. Once washing and drying is complete, reassemble your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER. It is now ready to use again.

RECIPES

Use your imagination to create many different drinks with your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER. Below are several recipes to try. You can adjust the ingredients to your particular taste, or create your own – so have fun! If you have a recipe for a drink made for one, your RETRO SERIES™ '50S-STYLE BLENDER has the capacity for 52 oz. of drink – so remember to adjust your recipes accordingly.

1 SHOT = 1½ ounces (45 ml)

1 CUP = 5.33 Shots (239.85 ml)

RESTAURANT-STYLE SALSA

- 1 28-oz. can whole peeled plum tomatoes
 - 1 small yellow onion
 - 1-2 jalapeno peppers
 - 3 cloves garlic
 - 1 ½ tsp. ground cumin
 - 1 ½ tsp. salt
 - ¼ to 1 tsp. granulated sugar (optional)
 - 1 to 2 handfuls cilantro leaves
 - 3 Tbsp. lime juice
 - ¾ cup corn (optional)
 - ¾ cup canned black beans (optional)
 - Corn chips, for serving
- De-stem jalapeno peppers, then peel and roughly chop onion, jalapeno peppers, and garlic.
- Add all ingredients (except corn and black beans) to the Pitcher, and Pulse until texture is as smooth as desired.
- Taste the salsa and tweak as you see necessary.
- Transfer salsa to a bowl and, if desired, add the corn and black beans.
- Serve with chips and enjoy!

SWEET ASIAN SALAD DRESSING

- ½ cup white wine vinegar
 - ¼ cup olive oil
 - ¼ cup fresh or frozen raspberries
 - 2 tsp. honey
- Place all ingredients in the Pitcher and blend until smooth.

STRAWBERRY DAIQUIRI SLUSH WITH HONEYDEW MELON

- 1 12-ounce Package of Frozen, Unsweetened Strawberries
 - 1 $\frac{1}{3}$ Cup Light Corn Syrup
 - $\frac{2}{3}$ Cup White Rum
 - 3 Tablespoons of Fresh Lime Juice
 - $\frac{1}{2}$ Fresh Honeydew Melon, Seeded and Cut Into $\frac{1}{2}$ Inch Cubes
 - Lime Slices for Garnishing
- Place all ingredients in the Pitcher and blend until desired consistency.
- Serves four.

APRICOT SMOOTHIE

- 2 Ounces of White Rum
 - 1 Ounce of Triple Sec
 - 26 Ounces of Apricot Juice
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Cream
- Place all ingredients in the Pitcher and blend until desired consistency.
- Serves two.

KAHLUA COLADA

- 1 $\frac{1}{2}$ Ounce of Kahlua
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Rum
 - 2 $\frac{1}{4}$ Ounces of Coconut Cream
 - 2 $\frac{1}{4}$ Ounces of Pineapple Juice
 - $\frac{1}{2}$ Ounce of Cream
- Place all ingredients in the Pitcher and blend until desired consistency.
- Serves one.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

RETRO SERIES '50S-STYLE BLENDER / RBL160

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctrx.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctrx.

TABLE DES MATIÈRES

IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION	12
IMPORTANTES MISES EN GARDE	12
INTRODUCTION	13
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	14
MODE DE FONCTIONNEMENT	15
CONSEILS UTILES	16
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	16
RECETTES	17
RETOURS ET GARANTIE	19

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est importante.

De nombreux messages importants de sécurité se trouvent dans le présent manuel et sur votre appareil. Toujours lire et respecter toutes les consignes de sécurité.



Ceci est le symbole d'avertissement de sécurité.

Ce symbole avertit des risques potentiels qui présente un danger pour votre vie et celle des autres.

Tous les messages de sécurité suivront le symbole d'avertissement de sécurité.

Tous les messages de sécurité indiqueront le danger potentiel et la façon de réduire le risque de blessure et ce qui peut arriver si les consignes ne sont pas suivies.

Fiche technique de l'appareil :

120 Volts, 60 Hz

450 Watts, homologué par ETL

CE PRODUIT DOIT ÊTRE BRANCHÉ UNIQUEMENT DANS UNE PRISE DE COURANT DE 120 V CA.

IMPORTANTES MESURES DE PRÉCAUTION

1. NE JAMAIS plonger le socle ou le cordon du MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 dans l'eau
2. NE JAMAIS utiliser près d'une source d'eau.
3. NE JAMAIS laisser l'appareil en fonction sans surveillance près des enfants.
4. NE JAMAIS utiliser un tampon à récurer sur le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50.
5. NE JAMAIS utiliser une éponge ou un produit nettoyant abrasif sur le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50.
6. NE JAMAIS utiliser l'appareil pour autre chose que son usage original.
7. Éviter d'être en contact avec les pièces mobiles.
8. NE JAMAIS utiliser cet appareil avec un cordon ou une prise endommagée, ou si l'appareil fonctionne mal.
9. NE JAMAIS mettre le socle dans le lave-vaisselle.
10. Garder hors de la portée des enfants.
11. Débrancher le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 de la prise de courant s'il n'est pas utilisé ou avant le nettoyage. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer ou tordre le cordon pour débrancher l'appareil.
12. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
13. Cet appareil ne devrait jamais être utilisé par de jeunes enfants ou des personnes déficientes sans surveillance.

IMPORTANTES MISES EN GARDE



Des mesures de précaution de base devraient toujours être suivies au moment de l'utilisation d'un appareil électrique, notamment :

1. **Lire toutes les consignes avant d'utiliser l'appareil.**
2. NE JAMAIS mettre les doigts ou des ustensiles dans les zones d'alimentation ou de décharge.
3. Garder les mains et les ustensiles hors du contenant lors du mixage pour réduire les risques de blessure grave ou d'abîmer le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50. Pour éviter les décharges électriques, ne pas immerger le cordon, la prise ou le corps de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Une surveillance étroite des enfants est nécessaire lorsque quelque appareil électrique est utilisé à leur proximité.
5. Débrancher l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé et au moment de retirer des pièces pour le nettoyer.
6. NE PAS utiliser l'appareil avec un cordon ou une prise endommagée ni si l'appareil est endommagé de quelque façon que ce soit. Retourner l'appareil à l'atelier de réparation le plus près pour qu'il soit révisé ou réparé.
7. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires. L'utilisation de quelque accessoire pourrait provoquer des blessures.

8. Les Couteaux sont très tranchants. NE PAS toucher.
9. NE PAS laisser le cordon toucher à des surfaces chaudes.
10. NE PAS placer sur un brûleur à gaz ou électrique ou à sa proximité, ou dans un four chaud.
11. Porter une attention toute particulière au moment de déplacer l'appareil avec du liquide à l'intérieur.
12. Le présent appareil doit être posé sur une surface de niveau pour qu'il fonctionne de façon appropriée.
13. NE PAS utiliser l'appareil à un autre usage que celui pour lequel il est prévu.
14. Un appareil qui est branché dans une prise de courant ne devrait pas être laissé sans surveillance lorsqu'il est en cours de fonctionnement.
15. Vérifier qu'aucun objet étranger ne se trouve dans le Réservoir à crème glacée avant son utilisation.
16. Un cordon électrique court est fourni pour réduire le risque de s'emmêler ou de trébucher sur un long cordon.
17. Une rallonge peut être utilisée avec prudence.
18. La capacité nominale d'une rallonge doit être supérieure ou égale à la puissance électrique de l'appareil.
19. Cet appareil possède une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque d'électrisation, cette fiche est conçue pour s'intégrer dans une prise polarisée que dans un sens.
20. Toujours utiliser le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 avec le couvercle.
21. S'assurer que le Pichet en verre avec le socle du mélangeur est correctement fixé avant d'insérer le Pichet dans le Socle de l'appareil.

CONSERVER CES CONSIGNES!

INTRODUCTION

Merci d'avoir acheté le MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 de Nostalgia™! Maintenant, vous pouvez mixer, piler et pulvériser à votre façon de délicieux fruits en barbotines, potages, salsas et bien plus!

Caractéristiques incluses :

- Mélangeur puissant de 450 W pour mixer et écraser les aliments et les liquides
- Tourner la Molette de commande à 3 vitesses de mixage, y compris pour pulser
- Le pichet en verre peut contenir jusqu'à 1,5 l
- Les Couteaux en acier inoxydable du pichet en verre sont détachables afin que le nettoyage soit sans effort
- Retirer le Bouchon du mélangeur pour ajouter plus d'ingrédients

PIÈCES ET ASSEMBLAGE

Pièces

Votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 est livré entièrement assemblé.

Avant la première utilisation, laver soigneusement toutes les pièces en suivant les instructions de la section NETTOYAGE ET ENTRETIEN.



FRANÇAIS

Molette de commande

P = Pulsé / 0 = Stop / 1 = Vitesse lente / 2 = Vitesse rapide



MODE DE FONCTIONNEMENT

Maintenant que votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 est propre, concocter des boissons glacées est facile et amusant !

1. Premièrement, trouver une surface stable, à proximité d'une prise de courant avant de commencer. S'assurer que le cordon électrique est éloigné de toute source d'eau. S'assurer que la Molette de commande est à la position « 0 », ensuite brancher le cordon d'alimentation dans une prise.
2. Remplir le Pichet avec tous les ingrédients nécessaires et remettre le couvercle sur le Pichet. Il est préférable de commencer par ajouter les ingrédients liquides, ensuite les ingrédients solides. Des ingrédients supplémentaires peuvent être ajoutés en tournant et en soulevant le Bouchon
REMARQUE : Ne pas dépasser la ligne de remplissage MAX gravé dans le Pichet.
3. Poser le Pichet sur la Socle et le verrouiller en place.
4. Pour commencer à mélanger, tourner la Molette de commande à la vitesse de mélange désirée. CAUTION/MISE EN GARDE : Ne jamais mettre les mains dans Pichet avec le mélangeur branché.
5. Permettre aux ingrédients de se mélanger à la consistance désirée, puis remettre la Molette de commande à la position « 0 ».
6. Attendre jusqu'à ce que toutes les pièces mobiles soient arrêtées et l'appareil débranché de la prise avant de le déplacer ou le nettoyer.
Buvez-le et appréciez-le !

CONSEILS UTILES

Mixage

Pour obtenir les meilleurs résultats lors du mixage :

- Toujours mettre le liquide dans le Pichet avant d'ajouter les ingrédients solides. Cela permettra de s'assurer que les ingrédients sont uniformément mélangés.
- Couper la plupart des aliments en cubes d'environ 1/2 à 1 po pour parvenir à un résultat plus uniforme.
- Pour déloger des aliments, utiliser une spatule en caoutchouc ou une cuillère en plastique afin d'éliminer la nourriture déposée autour des couteaux. **NE PAS** utiliser de spatule avant d'avoir éteint le mélangeur. S'assurer que la spatule ne soit pas oubliée dans le Pichet avant de mixer.
- Pour prolonger la durée de vie de votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50, attendre 5 minutes pour que l'appareil se refroidisse avant de l'utiliser.
- **NE PAS** surcharger le mélangeur. Si le moteur cale, éteindre le mélangeur immédiatement, débrancher l'appareil et retirer une partie des ingrédients, puis continuer.
- **NE PAS** laisser l'appareil en marche pour une longue période de temps. Ce n'est pas un appareil commercial.

Odeur

Comme la plupart des appareils modernes, ce mélangeur est muni d'un moteur électrique à haut régime. Il est courant que le moteur émette une odeur de brûler ou une légère odeur du graphite lors des premières utilisations. Après les premières utilisations, l'odeur disparaîtra.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veillez suivre ces étapes pour garder votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 en bonne condition :

1. Commencer par débrancher l'appareil de la prise électrique. Retirer la fiche en la saisissant par le corps et en la retirant de la prise de courant. Ne jamais tirer ou tordre le cordon pour débrancher l'appareil.
2. Laver soigneusement le Pichet et le Bouchon à l'eau chaude savonneuse et bien sécher. **NE PAS** plonger le Socle dans l'eau. Pour nettoyer le Socle, utiliser un linge humide pour essuyer l'extérieur, et sécher avec une serviette propre.
3. Une fois le lavage et le séchage terminé, remonter votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50. Il est maintenant prêt à être réutilisé.

RECETTES

Utiliser votre imagination pour créer différents types de boissons avec votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50. Vous trouverez ci-dessous plusieurs recettes à essayer. Vous pouvez ajuster les ingrédients à votre goût, ou créer le vôtre vous-même - Amusez-vous bien ! Si vous avez la recette pour une dose de boisson, votre MÉLANGEUR RETRO SERIES™ STYLE DES ANNÉES 50 a la capacité pour en faire 1,5 l (52 oz) - donc n'oubliez pas d'ajuster vos recettes en conséquence.

1 CONSOMMATION = 1½ oz (45 ml)

1 TASSE = 5.33 Consommations (239,85 ml)

SALSA - STYLE RESTAURANT

- 1 boîte de 0,8 l (28 oz) de tomates italiennes entières et pelées
 - 1 petit oignon jaune
 - 1 à 2 piments jalapenos
 - 3 gousses d'ail
 - 1 ½ c. à thé de cumin moulu
 - 1 ½ c. à thé de sel
 - ¼ à 1 c. à thé de sucre cristallisé (facultatif)
 - 1 à 2 poignées de feuilles de coriandre
 - 3 cuillères à soupe de jus de lime
 - ¾ de tasse de maïs
 - ¾ de tasse de haricots noirs en boîte (facultatif)
 - Croustilles de maïs, pour servir
- Enlever la tige des piments jalapeno, ensuite peler et hacher grossièrement l'oignon, les piments jalapenos et l'ail.
- Mettre tous les ingrédients (sauf le maïs et les haricots noirs) dans le Pichet, pulser jusqu'à ce que la texture soit onctueuse à votre goût.
- Goûter la salsa et rectifier le goût au besoin.
- Mettre la salsa dans un bol et, si désirée, ajouter le maïs et les haricots noirs.
- Servir avec les croustilles et apprécier !

VINAIGRETTE DOUCE POUR SALADE ASIATIQUE

- ½ tasse de vinaigre de vin blanc
 - ¼ de tasse d'huile d'olive
 - ¼ de tasse de framboises fraîches ou congelées
 - 2 c. à thé de miel
- Mettre tous les ingrédients dans le Pichet et mixer jusqu'à l'homogénéité.

BARBOTINE DAIQUIRI À LA FRAISE ET AU MELON MIEL

- 1 paquet de 340 g (12 oz) de fraises congelées non sucrées
 - $1\frac{1}{3}$ tasses de sirop de maïs clair
 - $\frac{2}{3}$ Cde tasse de Rhum blanc
 - 3 cuillères à soupe de jus de lime frais
 - $\frac{1}{2}$ melon miel frais, épépiné et coupé en cubes de 1/2 po
 - Limes coupées en tranche pour la décoration
- Mettre tous les ingrédients dans le Pichet et mixer jusqu'à la consistance désirée.
- Quatre portions.

BOISSON FOUETTÉE À L'ABRICOT

- 57 ml (2 oz) de Rhum blanc
 - 28 ml (1 oz) de Triple Sec
 - 0,7 l (26 oz) de jus d'abricot
 - 14 ml ($\frac{1}{2}$ oz) de crème
- Mettre tous les ingrédients dans le Pichet et mixer jusqu'à la consistance désirée.
- Deux portions.

KAHLUA COLADA

- 43 ml ($1\frac{1}{2}$ oz) de Kahlua
 - 14 ml ($\frac{1}{2}$ oz) de Rhum
 - 64 ml ($2\frac{1}{4}$ oz) de crème de coco
 - 64 ml ($2\frac{1}{4}$ oz) de jus d'ananas
 - 14 ml ($\frac{1}{2}$ oz) de crème
- Mettre tous les ingrédients dans le Pichet et mixer jusqu'à la consistance désirée.
- Une portion.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLÉZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

MÉLANGEUR RETRO SERIES STYLE DES ANNÉES 50 / RBL160

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, conséquentiel ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou conséquentiels, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

CONTENIDO

PRECAUCIONES IMPORTANTES	21
PROTECCIONES IMPORTANTES	21
INTRODUCCIÓN	22
PARTES Y ENSAMBLAJE	23
CÓMO FUNCIONA	24
CONSEJOS ÚTILES	25
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	25
RECETAS	26
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	28

SEGURIDAD

Su seguridad y la de los demás son muy importantes.

Hemos proporcionado numerosos mensajes de seguridad importantes en este manual y en su electrodoméstico. Siempre lea y obedezca todos los mensajes de seguridad.



Este es el símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de peligros potenciales que podrá causar la muerte o lesionarle a usted y a otros.

Todos los mensajes de seguridad estarán precedidos por el símbolo de alerta.

Todos los mensajes de seguridad le dirán de qué peligro potencial se trata, cómo reducir la posibilidad de lesiones y qué puede ocurrir si no se obedecen las instrucciones.

Especificaciones del electrodoméstico:

120 Voltios, 60 Hz

450 Watts, aprobado por ETL

ESTE PRODUCTO ES PARA USAR SOLAMENTE EN TOMAS DE CORRIENTE DE 120 VCA.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

1. NUNCA sumerja en agua la base o el cable de la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™.
2. No lo utilice NUNCA cerca del agua.
3. NUNCA deje la unidad desatendida si se utiliza cerca de los niños.
4. NUNCA use un estropajo para fregar en la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™.
5. NUNCA utilice una esponja abrasiva o productos de limpieza abrasivos en la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™.
6. NUNCA lo utilice para otra cosa que no sea para lo que fue diseñado originalmente.
7. Evite el contacto con partes en movimiento.
8. NO opere este aparato con un cable o enchufe dañados, o en caso de que funcione incorrectamente.
9. NO coloque la base del motor en un lavavajillas.
10. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
11. Desenchufe la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ de la toma eléctrica cuando no la esté utilizando y antes de limpiarla. Retire el enchufe al agarrar el cuerpo del enchufe y halarlo de la toma de corriente. Nunca tire o tuerza el cable para desenchufar la unidad.
12. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
13. Este aparato no se ha diseñado para que lo utilicen los niños ni personas enfermas sin supervisión.

PROTECCIONES IMPORTANTES



Cuando utilice aparatos eléctricos debe seguir siempre las precauciones básicas de seguridad, entre las que se incluyen:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. NUNCA ponga los dedos ni coloque utensilios en las áreas de alimentación o descarga.
3. Mantenga las manos y los utensilios fuera del recipiente mientras bate para reducir el riesgo de lesiones graves o daños en la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes o la unidad principal en agua ni en otros líquidos.
4. Es necesaria una supervisión estricta cuando los niños utilicen el aparato o cuando se encuentren a su alrededor.
5. Desenchufe el aparato de la red cuando no lo esté utilizando y antes de desmontarlo para limpiarlo.
6. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato se ha dañado de cualquier manera. Devuelva el aparato al taller de reparación más cercano para su examen o reparación.
7. El fabricante no recomienda el uso de implementos accesorios.

El uso de implementos puede provocar lesiones.

8. Las cuchillas están afiladas. NO las toque.
9. NO permita que el cable toque superficies calientes.
10. NO coloque el aparato sobre o cerca de un fogón de gas o eléctrico o dentro de un horno caliente.
11. Debe tenerse extrema precaución cuando se mueva este aparato con líquidos adentro.
12. Esta unidad debe estar en una superficie nivelada para que funcione bien.
13. NO utilice este aparato para otro uso que no sea el cual para el que está destinado.
14. NO deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
15. Revise dentro de la cámara de granizado de hielo para ver si tiene objetos extraños antes del uso.
16. Se proporciona un cable de alimentación corto para reducir el riesgo de enredarse o tropezar con un cable más largo.
17. Un cable de extensión se puede utilizar si se tiene cuidado con su uso.
18. Las características nominales del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
19. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este enchufe se ha diseñado para introducirse en una toma de corriente polarizada solo en una posición.
20. Siempre opere la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ con la tapa en su lugar.
21. Asegúrese de que la jarra de vidrio se acople correctamente a la base de la licuadora antes de insertar la jarra en la base.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

¡Gracias por comprar la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ de Nostalgia™! ¡Ahora puede mezclar, triturar y pulverizar a su manera para obtener batidos de frutas de gran sabor, sopas, salsas y mucho más!

Las características incluyen:

- Potente mezcladora de 450 watts para mezclar, batir y triturar alimentos y líquidos
- Control con dial giratorio de 3 velocidades para batir incluso legumbres
- La jarra de vidrio tiene capacidad hasta de 1,5 litros
- La jarra de vidrio desmontable y las cuchillas de acero inoxidable hacen que la limpieza sea fácil
- Tapa de la mezcladora removible para agregar ingredientes

PARTES Y ENSAMBLAJE

Partes

La LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ viene totalmente ensamblada.

Antes del primer uso, lave bien las piezas siguiendo las instrucciones de LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.



Interruptor de control

P = Legumbre / 0 = Apagado / 1 = Baja velocidad / 2 = Alta velocidad



CÓMO FUNCIONA

¡Ahora que está limpia la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™, hacer bebidas heladas perfectas es fácil y divertido!

1. Primero, encuentre una superficie estable cerca de una toma de corriente. Asegúrese de que el cable esté alejado de cualquier fuente de agua. Asegúrese de que el interruptor de control esté en la posición "0", luego enchufe el cable en la toma eléctrica.
2. Llene la jarra con todos los ingredientes necesarios y coloque la tapa de la jarra de nuevo en la jarra. Lo mejor es empezar a agregar ingredientes líquidos, luego siguiendo con ingredientes sólidos. Pueden agregarse ingredientes adicionales al torcer y levantar la tapa de la licuadora.
NOTA: No exceda línea de llenado MÁXIMO marcada en la jarra.
3. Coloque la jarra en la base y encájela en su lugar.
4. Para empezar a mezclar, gire el interruptor de control para la mezcla deseada.
PRECAUCIÓN: No coloque las manos en la jarra con la licuadora enchufada.
5. Permita que los ingredientes se mezclen hasta obtener la consistencia deseada, luego devuelva el interruptor de control a la posición "0".
6. Espere a que se detengan todas las piezas móviles y la unidad esté desenchufada de la salida antes de limpiar la unidad.

¡Beba y disfrute!

CONSEJOS ÚTILES

Mezclado

Para obtener los mejores resultados en el mezclado:

- Siempre agregue líquido a la jarra antes de agregar ingredientes sólidos. Esto asegurará de que los ingredientes se mezclen uniformemente.
- Corte la mayoría de los alimentos en aproximadamente 1/2" a 1" para lograr un resultado más uniforme.
- Para retirar la comida, utilice una espátula de goma o cuchara de plástico para ayudar a eliminar la comida que haya quedado en el conjunto de cuchillas. NO utilice una espátula hasta haber apagado la licuadora. Asegúrese de que la espátula no esté dentro de la jarra antes de mezclar.
- Para extender la vida de la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™, espere 5 minutos hasta que se enfríe la unidad antes de volver a usarla.
- NO sobrecargue la licuadora. Si el motor se atasca, apague la licuadora inmediatamente, desenchufe la unidad, y elimine algo de la comida, y luego siga.
- NO deje la unidad funcionando durante un período prolongado. Esta no es una unidad comercial.

Olor

Como con la mayoría de las licuadoras más modernas, esta unidad tiene un motor eléctrico de altas RPM. Es común que el motor para emita un leve olor a quemado grafito durante los primeros usos. Después de los primeros usos, el olor se disipará.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Siga estos pasos para mantener a la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ en excelentes condiciones:

1. Comience con desconectar la unidad de la toma de corriente eléctrica. Retire el enchufe al agarrar el cuerpo del enchufe y halarlo de la toma de corriente. Nunca tire o tuerza el cable para desenchufar la unidad.
2. Lave completamente la jarra y la tapa de la licuadora con agua tibia y jabonosa y seque bien. NO sumerja la base en agua. Para limpiar la base, utilice un paño húmedo para limpiar el exterior y séquela con un paño limpio y seco.
3. Luego de haberla lavado y secado, vuelva a armar la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™. Ahora está lista para usarla otra vez.

RECETAS

Utilice su imaginación para crear diferentes bebidas con la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™. A continuación hay varias recetas para probar. Puede ajustar los ingredientes a su gusto en particular, o bien crear uno propio, ¡así que diviértase! Si tiene una receta de una bebida hecha para uno, la LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES™ tiene capacidad para servir bebidas de 52 onzas, así que recuerde ajustar las recetas como corresponde.

1 TRAGO = 1½ onzas (45 ml)

1 TAZA = 5.33 Tragos (239.85 ml)

SALSA AL ESTILO DE RESTAURANTE

- 1 lata de 28 onzas de tomates ciruelas pelados
Destalle los chiles jalapeños, pele y pique la cebolla, los chiles jalapeños, y el ajo.
- 1 cebolla amarilla pequeña
Agregue todos los ingredientes (excepto el maíz y los frijoles negros) a la jarra y legumbre hasta obtener la textura deseada.
- 1 a 2 chiles jalapeños
Pruebe la salsa y retóquela como se vea necesario.
- 3 dientes de ajo
Transfiera la salsa a un plato hondo y si lo desea, añada el maíz y los frijoles negros.
- 1 ½ cucharadita de comino molido
¡Sírvala con los bocadillos de maíz y disfrute!
- 1 ½ cucharadita de sal
- ¼ a 1 cucharadita de azúcar granulada (opcional)
- 1 a 2 puñados de hojas de cilantro
- 3 cucharadas de jugo de limón
- ¾ taza de maíz (opcional)
- ¾ taza de frijoles negros en lata (opcional)
- Bocadillos de maíz para servir

ALIÑO DULCE PARA ENSALADA ASIÁTICA

- ½ taza de vinagre y vino blanco
Coloque todos los ingredientes en la jarra y mézclelos uniformemente.
- ¼ taza de aceite de oliva
- ¼ taza de frambuesas frescas o congeladas
- 2 cucharaditas de miel

GRANIZADO CON DAIQUIRÍ DE FRESA CON MELON HONEYDEW

- 1 paquete de 12 onzas de fresas congeladas y no endulzadas
 - 1 $\frac{1}{2}$ taza de sirope de maíz ligero
 - $\frac{2}{3}$ Cde taza de ron blanco
 - 3 cucharadas de jugo de limón fresco
 - $\frac{1}{2}$ melón honeydew fresco, con semilla y cortado en cubos de $\frac{1}{2}$ pulgada
 - Rebanadas de limón para aderezo
- Coloque todos los ingredientes en la jarra y mézclelos hasta obtener la consistencia deseada.
- Da cuatro raciones.

BATIDO DE ALBARICOQUE

- 2 onzas de ron blanco
 - 1 onza de triple seco
 - 26 onzas de jugo de albaricoque
 - $\frac{1}{2}$ onza de crema
- Coloque todos los ingredientes en la jarra y mézclelos hasta obtener la consistencia deseada.
- Da dos raciones.

KAHLUA COLADA

- $1\frac{1}{2}$ onza de kahlúa
 - $\frac{1}{2}$ onza de ron
 - $2\frac{1}{4}$ onzas de crema de coco
 - $2\frac{1}{4}$ onzas de jugo de piña
 - $\frac{1}{2}$ onza de crema
- Coloque todos los ingredientes en la jarra y mézclelos hasta obtener la consistencia deseada.
- Da una ración.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

LICUADORA AL ESTILO DE LOS AÑOS 50 DE RETRO SERIES / RBL160

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el período de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).
Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).
Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

