

NOSTALGIA™

P R O D U C T S

All products are trademarks of Nostalgia Products LLC.
Worldwide design & utility patented or patents pending.
© 2020 Nostalgia Products LLC.

www.nostalgiaproducts.com

(rev. 07/02/20 ES)

NOSTALGIA™



CLAF7AQ

Classic Retro 7-Quart Air Fryer **Freidora de aire de 7 cuartos de galón** **Friteuse à air de 7 quarts**

Instructions and Recipes
Instrucciones y recetas
Consignes et recettes

Make every day a party!
Visit www.nostalgiaproducts.com for more fun products.

CONTENTS

SAFETY	2
IMPORTANT SAFEGUARDS	3
ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS	3
INTRODUCTION	5
PARTS & ASSEMBLY	6
HOW TO OPERATE	7
HELPFUL TIPS	8
CLEANING & MAINTENANCE	8
RETURNS & WARRANTY	9

SAFETY

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol.

This symbol alerts you to potential hazards that can cause serious injury to you and others.

All safety messages will follow the safety alert symbol.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

Appliance Specifications:

120 Volts, 60 Hz, 1800 Watts

THIS PRODUCT IS FOR USE IN 120V AC OUTLET ONLY.

Refer to www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ for the most updated manual.



IMPORTANT SAFEGUARDS

A person who has not read and understood all operating and safety instructions is not qualified to operate this appliance. All users of this appliance must read and understand this Instruction Manual before operating or cleaning this appliance.

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including:

1. **Read all instructions before operating this appliance.**
2. DO NOT TOUCH the hot surfaces. Use handles or knobs.
3. This appliance is NOT A TOY.
4. Unsupervised young children and cognitively challenged individuals should never operate this appliance.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. To protect against electrical shock do not immerse cord, plug or any part of this unit in water or other liquids.
7. Unplug from outlet when not in use, before removing parts and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off any parts, and before cleaning.
8. DO NOT operate any appliance with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions, or if the appliance has been damaged in any manner. Return the appliance to the nearest repair shop for examination, repair or adjustment.
9. The manufacturer does not recommend the use of accessory attachments other than what is provided by the manufacturer. Use of attachments may cause injuries.
10. DO NOT use the appliance for other than its intended use.
11. DO NOT use outdoors. FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
12. DO NOT place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.
13. DO NOT let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.
14. NEVER leave unit unattended while in use or when plugged into an outlet.
15. Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot food.

ADDITIONAL IMPORTANT SAFEGUARDS

Operating Safety Precautions

1. Do not place the unit close to flammable materials, heating units, or wet environments.
2. Height of ingredients placed in the Base Tray should comply with the directions - Do not fill more than 4/5 full.
3. Do not replace with other parts that are not designed specifically for the Air Fryer.
4. Do not put any other cooking pans in the Base Tray. Do not replace any parts with other containers.
5. If a lot of smoke is escaping from the air vent during operation, unplug the unit immediately.
6. Do not move the unit while in operation. Only after the Air Fryer has completely cooled down should you attempt to move it. Always wait for the Air Fryer to cool down prior to handling it.

7. Never use a towel to block the vent.
8. If any troubles arise during operation, any necessary service must be done by the authorized for repairs.
9. Do not disassemble the unit on your own or replace any parts.
10. Do not use metal utensils with the coated Base Tray as this can damage the surface.
11. If the power cord is damaged, do not attempt to operate the unit.
12. Keep the unit out of reach of children when the unit is operating or cooling down.
13. Keep hands and face away from the venting outlet or where heat or steam is being released.
14. Make sure the Air Fryer is always clean prior to cooking.
15. It is normal for some smoke to escape the unit when heating for the first time.

Instructions for the Electrical Cord and Plug

1. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electrical shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. **If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.**
2. A short power supply cord is provided to reduce the risk resulting from becoming entangled or tripping over a long cord.
3. If a long detachable power-supply cord or extension cord is used:
 - Extension cords can be used if care is exercised in their use.
 - The marked electrical rating of the cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance.
 - When using a longer cord or extension cord, make sure that the cord does not drape over a countertop or tabletop where it can be pulled on or tripped over unintentionally.
4. The manufacturer does not recommend using this machine in countries that do not support 120V AC even if a voltage adapter, transformer, or converter is in use.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

INTRODUCTION

Congratulations on your purchase of the Nostalgia™ 7 QUART AIR FRYER! This air fryer is a healthy alternative to cook delicious fried foods while reducing fat up to 80% compared to a traditional deep fryer. The 7-qt. capacity allows you to cook food for the entire family! Temperature ranges from 140°F - 400°F and the timer goes up to 60 minutes. Inside pot and food rack are dishwasher safe, allowing for a quick and easy clean up!

- Large 7-qt. cooking capacity
- Temperature ranges from 140°F - 400°F
- Classic Retro design with easy operation with mechanical knobs
- Timer ranges from 5 minutes to 60 minutes
- Food chamber pot & food rack are dishwasher safe

PARTS & ASSEMBLY



Food Chamber



Food Rack

Cooking Timer



Temperature Control



HOW TO OPERATE

1. Before first use, wipe down all surfaces with a damp, non-abrasive cloth. Remove all protective paper and wrapping. **WARNING:** This air fryer cooks using hot air - DO NOT fill base tray with oil.
2. Find a dry, level surface near an electrical outlet.
3. Plugg into an electrical outlet. The indicator light will illuminate, signaling that the unit is powered on.
4. Turn the Timer Knob to start cooking. Maximum time to cook is 60 minutes.
5. Slide the thermostat to adjust the temperature (ranges from 140°F - 400°F). Blue indicator light will light up when working. When air fryer reaches set temperature, light will turn off.
6. Place food onto the center of the lower cooking surface. Push in the base using the handle and allow to cook. **NOTE:** Cooking time will vary based on the recipe and ingredients used. Do not cover or block the vent located on the back of the Air Fryer. Doing so can prevent proper ventilation and will adversely affect the cooking results.

CAUTION: For your safety, avoid contact with steam as it is very hot and can cause burns.

7. Once food is cooked to your preference, pull out the base using the handle. Remove food using a heat-resistant cooking utensil.
8. If cooking more than one food item in a session, be sure to lower the lid in between batches to maintain the proper cooking temperature.



NOTE: Some foods require shaking halfway through cooking.

To properly shake the food, hold the handle, remove the Base Tray from the appliance, and shake. Once the food has been adequately shaken, slide the Base Tray into the Air Fryer.

9. As soon as you are finished cooking, unplug appliance and allow to cool.

COOKING GUIDE

MENU ORDER	TIME (MINUTES)	TEMPERATURE (° F)	SCREEN DISPLAY	SUGGESTED AMOUNT
FRIES	25	360	FRIES & 360 °F	12 oz.
FROZEN FRIES	30	360	FROZEN FRIES & 360 °F	12 oz.
FISH	12	400	FISH & 400 °F	10.6 oz.
STEAK	25	360	STEAK & 360 °F	17.6 oz.
POULTRY	25	400	POULTRY & 400 °F	17.6 oz.
NUGGETS	20	400	NUGGETS & 400 °F	10.6 oz.

HELPFUL TIPS



NEVER leave the unit unattended while operating.

No power

- Check if the Air Fryer is plugged in. If it is, check to see if the thermostat is open. If the thermostat is open, it will be in restoration after cooling down. If the thermostat did not open, please kindly check if the fuse is burnt. If the fuse is burnt, please change the fuse.

Fan is working, heating element is not

- Check if the thermostat is adjusted to the specified temperature.
- The heating element is broken, call a certified technician to repair.

CLEANING & MAINTENANCE

Please take care of your AIR FRYER by following these simple cleaning directions.

- Clean the appliance after every use or in between a number of large batches.
- The Grid and the Base Tray have a non-stick coating. Do not use metal utensils or harsh abrasives when cleaning as this can damage the coating.
- Unplug the appliance and make sure it cools completely.
- Use a damp cloth to wipe the outside of the appliance.
- Clean the Grid and inside components with a nonabrasive sponge, hot water, and mild detergent.
- **Note:** If using the dishwasher for the Base Tray, and Grid, it is recommended to use top rack only.
- **Tip:** If there is residual food in the Base Tray and Grid, add some hot water and let it soak separately for about 10 minutes for easier cleaning.
- Clean the inside of the appliance with a nonabrasive sponge and hot water.
- Once cooled completely, clean the Grid, and Base Tray with a soft cleaning brush to remove any lingering food.

STORAGE

- Unplug the appliance and let it cool down completely.
- Make sure that all the parts are cleaned and dry.
- Push the power cord into the storing capsule. Affix the cord by inserting it into the back of the unit.

IMPORTANT: Do not immerse unit in water or attempt to cycle through dishwasher.

RETURNS & WARRANTY

SHOULD YOUR UNIT NOT WORK OR IF DAMAGED WHEN YOU FIRST TAKE IT OUT OF THE BOX, PLEASE RETURN IT TO THE PLACE OF PURCHASE IMMEDIATELY.

7 QT. AIR FRYER / CLAF7AQ

Should you have any questions, please contact us via email or at the customer service number listed below between the hours of 8:00 AM and 5:00 PM, Monday through Friday, Central Standard Time.

Distributed by:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Customer Service
Phone: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Customer Service Inquiry

To submit a Customer Service inquiry, go to www.nostalgiaproducts.com and fill out the Customer Service Inquiry form and click the Submit button.

A representative will contact you as soon as possible.

Product Warranty Terms

Nostalgia Products LLC (the "Company") hereby warrants that for a period of one (1) year from the date of original purchase, this product will be free of defects in material and workmanship under normal home use, provided that the product is operated and maintained in accordance with the operating instructions. As the sole and exclusive remedy under this warranty, the Company will at its discretion either repair or replace the product found to be defective, or issue a refund on the product during the warranty period. This warranty is only available to the original retail purchaser of the product from the date of initial retail purchase, and is only valid with the original sales receipt, as proof of purchase date is required to obtain warranty benefits. All warranty claims must be brought to the attention of the Company within the warranty period and no later than 30 days of the failure to perform. This warranty does not cover normal wear or damage caused by shipping, mishandling, misuse, accident, alteration, improper replacement parts, or other than ordinary household use. You may be required to return the product (with shipping prepaid by you) for inspection and evaluation. Return shipping costs are not refundable. The Company is not responsible for returns damaged or lost in transit. Unless otherwise specifically permitted by the operating instructions, this warranty applies to indoor household use only. In order to obtain service under this warranty, please contact the Company at the telephone number listed above or by filling out the Customer Service Inquiry Form located at www.nostalgiaproducts.com. Warranty valid only in USA and Canada.

This warranty is in lieu of all other warranties, expressed or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, which are hereby excluded to the extent permitted by law. In no event shall the Company be liable for any indirect, incidental, consequential, or special damages arising out of or in connection with this product or the use thereof. Some states, provinces or jurisdictions do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the foregoing exclusion or limitation may not apply to you.

This warranty does not apply to re-manufactured merchandise.

Please read the operating instructions carefully. Failure to comply with the operating instructions will void this warranty.

For more information, visit us online at www.nostalgiaproducts.com.

Like us on Facebook at www.facebook.com/NostalgiaElectrics.

Follow our boards on Pinterest at www.pinterest.com/nostalgiaelctr.

Tweet along with us on Twitter at www.twitter.com/NostalgiaElctr.

¡Convierta todos los días en una fieta!
Visite www.nostalgiaproducts.com para
ver más productos divertidos.

CONTENIDO

SEGURIDAD	10
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES.	11
SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES	11
INTRODUCCIÓN	13
PIEZAS Y ENSAMBLE	14
CÓMO FUNCIONA	15
CONSEJOS ÚTILES	16
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	16
DEVOLUCIONES Y GARANTÍA	17

SEGURIDAD

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Hemos incluido varios mensajes importantes de seguridad en este manual y en su aparato. Siempre lea y cumpla con todos los mensajes de seguridad.



Éste es un símbolo de alerta de seguridad.

Este símbolo le avisa de los peligros potenciales que pueden matar o herir a otros.

Todos los mensajes de seguridad tendrán el símbolo de alerta de seguridad.

Todos los mensajes de seguridad le dirán cuál es el peligro potencial, cómo reducir la probabilidad de daños y qué puede suceder si no se siguen las instrucciones.

Especificaciones del aparato:

120 Voltios, 60 Hz, 1800 Vatios

ESTE PRODUCTO SÓLO DEBE USARSE CON UN TOMACORRIENTE DE 120V AC.

Visite www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/ para ver el manual más actualizado.



SALVAGUARDIAS IMPORTANTES

Una persona que no haya leído y comprendido todas las instrucciones de uso y seguridad no está calificada para utilizar este aparato. Todos los usuarios de este dispositivo deben leer y comprender este Manual de instrucciones antes de utilizar o limpiar este aparato.

Cuando utiliza aparatos eléctricos, siempre se deben seguir algunas medidas básicas de seguridad que incluyen las siguientes:

1. **Lea todas las instrucciones antes de utilizar este aparato.**
2. NO TOQUE las superficies calientes. Use agarraderas o mangos.
3. Este aparato NO ES UN JUGUETE.
4. Los niños pequeños sin supervisión y las personas con limitación cognitiva nunca deben utilizar este aparato.
5. Una supervisión estricta se requiere cuando un aparato se use por niños o cerca de ellos.
6. Como medida de protección contra el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, los enchufes ni ninguna otra parte de la unidad en agua ni en otros líquidos.
7. Desconéctelo del tomacorriente cuando no esté en uso, antes de retirar piezas y antes de la limpieza. Déjelo enfriar antes de colocar o retirar cualquiera de las piezas, y antes de la limpieza.
8. NO utilice ningún aparato con el cable o el enchufe dañados, ni si el aparato tiene desperfectos o SI se ha dañado de cualquier manera. Devolver el aparato al taller de reparación más cercano para su reparación o ajuste.
9. El fabricante no recomienda el uso de otros aditamentos o accesorios diferentes a los proporcionados por el fabricante. El uso de accesorios puede provocar lesiones.
10. NO utilice el aparato para otros usos que no haya sido diseñado.
11. NO utilice el aparato al aire libre. SOLO PARA USO DOMÉSTICO.
12. NO lo coloque sobre o cerca de una hornilla eléctrica o gas caliente, o en un horno caliente.
13. NO permita que el cable cuelgue sobre el borde de la mesa o del mostrador, ni que toque superficies calientes.
14. NUNCA deje la unidad desatendida mientras esté en uso o cuando esté enchufada a una toma de corriente.
15. Debe ser extremadamente cuidadoso al mover cualquier aparato con comida caliente.
16. Siempre conecte primero el enchufe al aparato, luego enchufe el cable a la toma de corriente. Para desconectar, mueva todos los controles a "apagar" y luego retire el enchufe del tomacorriente.

SALVAGUARDIAS IMPORTANTES ADICIONALES

Precauciones de seguridad operativa

1. No coloque la unidad cerca de materiales inflamables, unidades de calefacción o ambientes húmedos.
2. La altura de los ingredientes colocados en la bandeja de la base, debe cumplir con las instrucciones - No llene más del 4/5 de su capacidad.
3. No reemplace con otras piezas que no estén diseñadas específicamente para la Air Flyer (freidora de aire).

4. No coloque ninguna otra cacerola de cocción en la bandeja de la base. No reemplace ninguna pieza con otros contenedores.
5. Si sale mucho humo de la salida de aire durante el funcionamiento, desenchufe la unidad inmediatamente.
6. No mover la unidad mientras esté en funcionamiento. Debe intentar moverla solo después de que la Air Fryer se haya enfriado por completo. Espere siempre a que la Air Fryer esté fría antes de manipularla.
7. Nunca use una toalla para bloquear la ventilación.
8. Si surge algún problema durante el funcionamiento, cualquier servicio necesario debe ser realizado por el que está autorizado para las reparaciones.
9. No desmonte la unidad por su cuenta ni reemplace ninguna pieza.
10. No utilice utensilios metálicos con la bandeja de la base recubierta, ya que esto puede dañar la superficie.
11. Si el cable de alimentación está dañado, no intente utilizar la unidad.
12. Mantener la unidad fuera del alcance de los niños cuando la unidad esté en funcionamiento o enfriándose.
13. Mantener las manos y la cara alejadas de la salida de ventilación o de donde se libera calor o vapor.
14. Asegúrese de que la Air Fryer esté siempre limpia antes de cocinar.
15. Es normal que algo de humo escape de la unidad cuando se calienta por primera vez.
/ It is normal for some smoke to escape the unit when heating for the first time.

Instrucciones para el cable eléctrico y el enchufe

1. El aparato tiene un enchufe polarizado (una patita más ancha). Se diseñó para reducir el riesgo de descarga eléctrica, dado que entra en un tomacorriente polarizado solo en una posición. Si el enchufe no entra bien en la toma de corriente, déle la vuelta. Si aún así no entra, comuníquese con un electricista calificado. No modifique el enchufe de ninguna manera.
2. Se provee un cable de alimentación corto para reducir el riesgo resultante de enredarse o tropezar con un cable largo.
3. Si se utiliza un cable alargador o un cable de alimentación más largo:
 - Unos cables de extensión se pueden utilizar si se tiene cuidado con su uso.
 - Las características nominales del grupo de cables o del cable de extensión deben ser al menos iguales a las del aparato.
 - Cuando se utiliza un cable largo o cable de extensión, asegúrese de que el cable no sobresalga de la encimera ni una mesa ya que se puede halar o tropezarse con el cable involuntariamente.
4. El fabricante no recomienda el uso de esta máquina en países que no admiten 120V CA incluso si se está usando un adaptador, transformador o convertidor de voltaje.

¡GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES!

INTRODUCCIÓN

Felicitaciones por la compra de la freidora de aire Nostalgia™ 7 QUART AIR FRYER! Esta freidora es una alternativa saludable para cocinar deliciosos alimentos fritos y reducir la grasa hasta un 80% en comparación con una freidora tradicional. La capacidad de 7 cuartos le permite cocinar alimentos para toda la familia! La temperatura oscila entre 140°F y 400°F y el temporizador funciona hasta 60 minutos. El interior de la olla y el estante de comida son aptos para el lavavajillas, lo que permite una limpieza rápida y fácil!

- Gran capacidad de cocción de 7 cuartos
- La temperatura oscila entre los 140 y los 400 grados centígrados
- Diseño clásico retro con funcionamiento asíncrono con perillas mecánicas
- El temporizador va de 5 a 60 minutos
- La cámara de comida y el estante de comida son aptos para el lavavajillas

PIEZAS Y ENSAMBLAJE



Cámara de alimentos



El estante de comida

Temporizador de cocina



Control de la temperatura



CÓMO FUNCIONA

1. Antes del primer uso, limpie todas las superficies con un paño húmedo y no abrasivo. Retire todo el papel protector y la envoltura. **ADVERTENCIA:** Esta Air Fryer (freidora de aire) cocina con aire caliente - NO llene la bandeja de la base con aceite.
2. Encuentre una superficie seca y nivelada cerca de una toma de corriente.
3. Enchufe en una toma de corriente eléctrico. La luz indicadora se iluminará, indicando que la unidad está encendida.
4. Gire la perilla del temporizador para comenzar a cocinar. El tiempo máximo para cocinar es de 60 minutos.
5. Deslice el termostato para ajustar la temperatura (rango entre 140°F y 400°F). La luz indicadora azul se enciende cuando está trabajando. Cuando la Air Fryer (freidora de aire) alcance la temperatura establecida, la luz se apagará.
6. Coloque los alimentos en el centro de la superficie de cocción inferior. Empuje la base usando el mango y deje que se cocine. **NOTA:** El tiempo de cocción variará según la receta y los ingredientes utilizados. No cubra ni bloquee la ventilación ubicada en la parte posterior de la Air Fryer. Hacerlo puede impedir una ventilación adecuada y afectará negativamente a los resultados de cocción.

PRECAUCIÓN: Para su seguridad, evite el contacto con el vapor ya que estará muy caliente y puede causar quemaduras.

7. Una vez que los alimentos estén cocinados a su preferencia, tire de la base con el mango. Retire los alimentos utilizando un utensilio de cocina resistente al calor.
8. Si cocina más de un alimento en una sesión, asegúrese de bajar la tapa entre lotes para mantener la temperatura de cocción adecuada.
9. Tan pronto como haya terminado de cocinar, desenchufe el aparato y permita que este frío



GUÍA DE COCINA

MENÚ ORDEN	TIEMPO (MINUTOS)	TEMPERATURA (° F)	VISUALIZADOR DE PANTALLA	CANTIDAD SUGERIDA
PAPAS	25	360	PAPAS y 360 °F	12 oz.
PAPAS CONGELADAS	30	360	PAPAS CONGELADAS Y 360 °F	12 oz.
PESCADO	12	400	PESCADO y 400 °F	10.6 oz.
FILETE	25	360	FILETE y 360 °F	17.6 oz.
AVES DE CORRAL	25	400	AVES DE CORRAL y 400 °F	17.6 oz.
NUGGETS	20	400	NUGGETS Y 400 °F	10.6 oz.

CONSEJOS ÚTILES

Sin energía

- Compruebe si la Air Fryer (freidora de aire) está enchufada. Si es así, verifique si el termostato está abierto. Si el termostato está abierto, estará en restauración después de enfriarse. Si el termostato no se abrió, compruebe amablemente si el fusible está quemado. Si el fusible se quemó, cambie el fusible.

El ventilador está funcionando, el elemento calefactor no lo está

- Compruebe si el termostato está ajustado a la temperatura especificada.
- El elemento calefactor está roto, llame a un técnico certificado para que lo repare.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Por favor, cuide su Air Fryer (freidora de aire) siguiendo estas sencillas instrucciones de limpieza.

- Limpie el aparato después de cada uso o entre lotes grandes.
- La parrilla y la bandeja de la base tienen un recubrimiento antiadherente. No utilice utensilios metálicos ni abrasivos al limpiar, ya que esto puede dañar el recubrimiento.
- Desenchufe el aparato y asegúrese de que se encuentre frío por completo.
- Utilice un paño húmedo para limpiar el exterior del aparato.
- Limpie la parrilla y los componentes interiores con una esponja no abrasiva, agua caliente y detergente suave.
- **Nota:** Si utiliza el lavavajillas para la bandeja de la base y la parrilla, se recomienda utilizar solamente el estante superior.
- **Consejo:** Si hay alimentos residuales en la bandeja de la base y la parrilla, agregue un poco de agua caliente y déjelos remojar por separado durante unos 10 minutos para facilitar la limpieza.
- Limpie el interior del aparato con una esponja no abrasiva y agua caliente.
- Una vez que se haya enfriado completamente, limpie la parrilla y la bandeja de la base con un cepillo suave para limpieza para eliminar cualquier alimento persistente.

ALMACENAMIENTO

- Desenchufe el aparato y deje que esté completamente frío.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.
- Empuje el cable de alimentación dentro de la cápsula de almacenamiento. Fije el cable insertándolo en la parte posterior de la unidad.
- **IMPORTANTE:** No sumerja la unidad en agua y no intente ponerla en ciclo de lavado en la lavavajilla.

DEVOLUCIONES Y GARANTÍA

SI LA UNIDAD NO FUNCIONA O ESTÁ DAÑADA AL SACARLA POR PRIMERA VEZ DE LA CAJA, DEVUÉLVALA AL LUGAR DE COMPRA INMEDIATAMENTE.

Freidora de aire / CLAF7AQ

Si tiene preguntas, contacte con nosotros por correo electrónico o por el número telefónico de servicio al cliente que aparece a continuación en el horario de 8:00 AM a 5:00 PM, de lunes a viernes, Hora Estándar del Este.

Distribuida por:

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Servicio al cliente
Teléfono: (920) 347-9122
Web: www.nostalgiaproducts.com

Solicitud de servicio al cliente

Para enviar una solicitud al Servicio al Cliente, vaya a www.nostalgiaproducts.com, llene el formulario de Solicitud de Servicio al Cliente y haga clic en el botón Enviar.

Un representante le contactará tan pronto como sea posible.

Términos de garantía del producto

Po este medio, Nostalgia Products LLC (la "Compañía") garantiza que por un período de un (1) año a partir de la fecha de compra original, este producto estará sin defectos en cuanto a materiales y mano de obra en uso normal en casa, siempre que el producto se maneje y mantenga de acuerdo con las instrucciones de manejo. Como único y exclusivo remedio en virtud de esta garantía, la Compañía, a su discreción, podrá optar por reparar o sustituir el producto que se encuentre defectuoso, o emitir un reembolso por el producto durante el periodo de garantía. Esta garantía sólo está disponible para el comprador original minorista del producto a partir de la fecha inicial de compra al por menor, y sólo es válida con el recibo de compra original, y como prueba de la fecha de compra, es necesario obtener los beneficios de la garantía. Todos los reclamos de garantía deben hacerse a la atención de la Compañía dentro del período de garantía y no más tarde que 30 días desde la imposibilidad de realizarlo. Esta garantía no cubre el desgaste normal o daños ocasionados por el embarque, malos manejos, mal uso, accidentes, alteración, piezas de cambio incorrectas, o algo distinto al uso doméstico normal. Es posible que deba devolver el producto (con los gastos de envío pagados por usted) para inspección y evaluación. Los costos de envío no son reembolsables. La empresa no se hace responsable por devoluciones dañadas o perdidas en tránsito. A menos que se indique lo contrario específicamente permitido por las instrucciones de manejo, esta garantía sólo se aplica al uso en interiores de las viviendas. Para realizar una reparación bajo esta garantía, comuníquese con la Compañía mediante el número de teléfono indicado anteriormente o al llenar el formulario de consulta para el servicio de Atención al Cliente en www.nostalgiaproduct.com. El período de garantía sólo es válido en EE.UU. y Canadá.

Esta garantía está en lugar de cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluso las garantías de comerciabilidad y conveniencia para un propósito en particular, que quedan excluidas en la medida permitida por la ley. En ningún caso la compañía será responsable de cualquier daño indirecto, incidental, consecuente, especial o daños que surjan o estén relacionados con este producto o la utilización del mismo. Algunos estados, provincias o corregimientos no permiten la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que la exclusión o la limitación anterior quizás no se aplique a usted.

Esta garantía no se aplica a mercancía reelaborada.

Lea las instrucciones de manejo cuidadosamente. El incumplimiento de las instrucciones de manejo anulará esta garantía.

Para obtener más información, visítenos en línea en www.nostalgiaproducts.com.

Me Gusta en Facebook en [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Siga nuestros consejos sobre Pinterest en [www.pinterest.com / nostalgialctrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet con nosotros en Twitter en [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

Faire une fête tous les jours!
Visiter le site Web www.nostalgiaproducts.com
pour d'autres produits agréables.

TABLE DES MATIÈRES

SÉCURITÉ	18
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES	19
PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL	19
INTRODUCTION	21
PIÈCES ET ASSEMBLAGE	22
COMMENT FAIRE FONCTIONNER	23
CONSEILS PRATIQUES	24
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	24
RETOURS ET GARANTIE	25

SÉCURITÉ

Votre sécurité tout comme celle des autres est primordiale.

Ce manuel renferme plusieurs avis importants sur la sécurité lors de l'utilisation de votre appareil. Lire le manuel et conformez-vous aux avis contre-indiqués.



Ceci représente le symbole d'avertissement pour votre sécurité.

Ce symbole vous signale les dangers potentiels qui peuvent blessures graves à vous et à d'autres.

Ce symbole d'alerte à la sécurité suivra tous les avis relatifs à la sécurité.

Tous les avis sécuritaires indiqueront le danger potentiel exact, la façon dont vous pouvez réduire vos chances de blessure et vous indiquerons les conséquences potentielles si vous ne suivez pas ces instructions à la lettre.

Spécifications de l'appareil :

120 Volts, 60 Hz, 1800 Watts

CE PRODUIT EST UTILISÉ DANS SORTIE ÉLECTRIQUE DE 120V AC SEULEMENT.

Reportez-vous à www.nostalgiaproducts.com/user-manuals/
pour la version la plus récente.



PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Une personne n'ayant pas lu et compris toutes les instructions de fonctionnement et de sécurité n'est pas qualifiée pour faire fonctionner cet appareil. Tous les utilisateurs de cet appareil doivent lire et comprendre ce mode d'emploi avant d'utiliser ou de nettoyer cet appareil.

Lorsque l'on utilise un appareil électrique, il faut toujours respecter des précautions de base, y compris celles-ci :

1. **Lisez toutes les instructions avant d'utiliser cet appareil.**
2. NE PAS TOUCHER les surfaces chaudes. Utiliser les poignées ou les boutons.
3. Cet appareil n'est PAS UN JOUET.
4. Les jeunes enfants non supervisés et les individus ayant une déficience cognitive ne devraient jamais faire fonctionner cet appareil.
5. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par ou à proximité d'enfants.
6. Pour protéger contre les chocs électriques ne pas submerger le cordon, la fiche ou aucune pièce de cet appareil dans l'eau ou d'autres liquides.
7. Débranchez l'appareil lorsqu'il ne sert pas, avant de retirer des pièces et avant le nettoyage. Laisser refroidir avant de mettre ou d'enlever des pièces et avant le nettoyage.
8. NE PAS utiliser un appareil avec un cordon ou une fiche électrique endommagés ou après un mauvais fonctionnement de l'appareil ou s'il a été endommagé d'une manière quelconque. Retournez l'appareil à l'atelier de réparation le plus proche pour un examen, réparation ou réglage.
9. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation d'accessoires autres que ce qui est prévu par le fabricant. L'utilisation d'accessoires peut causer des blessures.
10. NE PAS utiliser cet appareil pour toute autre utilisation pour laquelle il n'a pas été conçu.
11. N'utilisez PAS l'appareil à l'extérieur. POUR UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT.
12. NE PAS placer sur ou près d'un brûleur à gaz ou électrique ou dans un four chauffé. 1. NE PAS mettre en lave-vaisselle.
13. NE laissez PAS le cordon pendre sur le bord de la table ou du comptoir, ni toucher les surfaces chaudes.
14. NE laissez JAMAIS l'unité sans surveillance lorsqu'il est en service ou une fois branché à une prise électrique.
15. Une extrême prudence doit être utilisée pour déplacer un appareil contenant des liquides chauds.
16. Toujours brancher l'appareil en premier, puis brancher le cordon dans la prise murale. Pour débrancher l'appareil, mettre tous les boutons à la position « arrêt », puis débrancher la fiche de la prise murale.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES ADDITIONNEL

Consignes de sécurité d'utilisation

1. Ne placez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables, d'unités de chauffage ou d'environnements humides.
2. La hauteur des ingrédients placés dans le plateau de base doit être conforme aux instructions - Ne pas remplir plus de 4 à 5 pleins.

3. Ne pas remplacer par d'autres pièces qui ne sont pas conçues spécifiquement pour la friteuse à air.
4. Ne mettez pas d'autres casseroles dans le plateau de base. Ne remplacez pas les pièces par d'autres contenants.
5. Si beaucoup de fumée s'échappe de la vanne d'aération pendant l'opération, débranchez l'appareil immédiatement.
6. Ne déplacez pas l'appareil pendant son fonctionnement. Ce n'est qu'après que la friteuse à air ait complètement refroidie que vous devriez essayer de la déplacer. Attendez toujours que la friteuse à air refroidisse avant de la manipuler.
7. N'utilisez jamais une serviette pour bloquer l'évent.
8. En cas de problème pendant l'opération, tout service nécessaire doit être effectué par la personne autorisée pour les réparations.
9. Ne démontez pas l'appareil seul ou ne remplacez aucune pièce.
10. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques avec le plateau de base enduit, car cela peut endommager la surface.
11. Si le cordon d'alimentation est endommagé, ne tentez pas de faire fonctionner l'appareil.
12. Gardez l'appareil hors de portée des enfants lorsque l'appareil fonctionne ou se refroidit.
13. Gardez les mains et le visage à l'écart de la sortie de ventilation ou de l'endroit où la chaleur ou la vapeur sont libérés.
14. Assurez-vous que la friteuse à air soit toujours propre avant la cuisson.
15. Il est normal qu'un peu de fumée s'échappe de l'appareil lors du chauffage pour la première fois.

Instructions pour le cordon électrique et la fiche

1. Cet appareil a une fiche polarisée (une lame est plus large que l'autre). Pour réduire le risque de choc électrique, cette fiche est conçue pour s'insérer dans une prise polarisée qu'une seule façon. Si vous n'arrivez pas à insérer entièrement la fiche dans la prise, branchez-la dans l'autre sens. Si elle ne s'enfonce toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier la fiche de quelque façon que ce soit.
2. Un court cordon d'alimentation est fourni pour réduire les risques d'enchevêtrement ou risques de trébucher sur un cordon plus long.
3. Si un cordon d'alimentation amovible ou une rallonge est utilisée.
 - Rallonges électriques peuvent être utilisées avec prudence.
 - Les caractéristiques électriques du câble ou de la rallonge doivent être au moins aussi grandes que la puissance nominale de l'appareil.
 - Lorsque vous utilisez une corde plus longue ou rallonge électrique, assurez-vous que celle-ci ne pende pas au-delà du comptoir ou d'une table où elle peut faire trébucher ou être tirée.
4. Le fabricant ne recommande pas l'utilisation de cette machine dans les pays qui ne supportent pas les tensions de 120V AC, même si un adaptateur de tension, un transformateur ou un convertisseur est utilisé.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS !

INTRODUCTION

Félicitations pour votre achat du Nostalgia™ 7 QUART AIR FRYER ! Cette friteuse à air est une alternative saine pour cuisiner de délicieux aliments frits tout en réduisant les graisses jusqu'à 80% par rapport à une friteuse traditionnelle. Sa capacité de 7 pintes vous permet de cuisiner des aliments pour toute la famille ! La température varie de 140°F à 400°F et la minuterie peut atteindre 60 minutes. L'intérieur de la marmite et le panier à aliments vont au lave-vaisselle, ce qui permet un nettoyage rapide et facile !

- Grande capacité de cuisson de 7 m².
- La température varie entre 140°F et 400°F
- Conception rétro classique avec fonctionnement asymptotique grâce à des boutons mécaniques
- La durée de l'action varie entre 5 et 60 minutes
- Le pot de chambre et l'étagère à aliments passent au lave-vaisselle

PIÈCES ET ASSEMBLAGE



Food Chamber



Food Rack

Cooking Timer



Temperature Control



COMMENT FAIRE FONCTIONNER

1. Avant la première utilisation, essuyer toutes les surfaces à l'aide d'un chiffon non abrasif, humide. Retirer tout le papier et l'emballage de protection.
2. Identifier une surface de niveau, sèche, appropriée près d'une prise de courant.
3. Préchauffer l'appareil en fermant le couvercle, puis en le branchant dans une prise de courant. Le voyant s'allume, indiquant que l'unité est en train de chauffer.
4. Préparez vos ingrédients pendant le préchauffage de l'appareil.
5. Lorsque le témoin s'éteint, l'appareil est prêt à cuire.
6. Soulevez le couvercle à l'aide de la poignée. Utilisez un gant de cuisine ou un récipient pour empêcher les brûlures accidentelles.
7. Vaporiser un enduit antiadhésif sur les surfaces de cuisson supérieure et inférieure ou enduire légèrement d'une petite quantité d'huile végétale.
REMARQUE : L'huile aide à protéger la qualité antiadhésive des surfaces de cuisson.
8. Placez les aliments au centre de la surface de cuisson inférieure. Fermez le couvercle à l'aide de la poignée et laissez cuire.
REMARQUE : Le temps de cuisson varie en fonction de la recette et des ingrédients utilisés.
MISE EN GARDE : De la vapeur pourrait s'échapper de l'appareil durant la cuisson. Pour assurer la sécurité, éviter tout contact avec la vapeur, car elle est très chaude et peut provoquer des brûlures.
9. Une fois que la gaufre est cuite selon vos préférences, relevez le couvercle à l'aide de la poignée. Retirez la gaufre à l'aide d'un ustensile de cuisson en nylon, silicone ou bois résistant à la chaleur.
REMARQUE : N'utiliser aucun ustensile en métal, car il pourra égratigner et endommager les surfaces de cuisson.
10. Pour plus d'une fournée à la fois, abaisser le Couvercle entre les fournées pour maintenir la température de cuisson appropriée.
11. Dès que vous aurez terminé la cuisine, débrancher l'appareil, puis le laisser refroidir.



GUIDE DE LA CUISINE

MENU ORDRE	TEMPS (MINUTES)	TEMPÉRATURE (° F)	ÉCRAN	QUANTITÉ SUGGÉRÉE
Frites	25	360	Frites et 360 °F	12 on. (355 ml)
Frites Surgelées	30	360	Frites Congelées et 360 °F	12 on. (355 ml)
Poisson	12	400	Poisson et 400 °F	10,6 on (313,5 ml)
Steak	25	360	Steak et 360 °F	17,6 on (520,5 ml)
Volaille	25	400	Volaille et 400 °F	17,6 on (520,5 ml)
Pépites	20	400	Pépites et 400 °F	10,6 on (313,5 ml)

CONSEILS UTILES

Pas de puissance

- Vérifiez si la friteuse à air est branchée. Si c'est le cas, vérifiez si le thermostat est ouvert. Si le thermostat est ouvert, il sera en restauration après refroidissement. Si le thermostat ne s'est pas ouvert, veuillez vérifier si le fusible est brûlé. Si le fusible est brûlé, s'il vous plaît changer le fusible.

Ventilateur fonctionne, mais l'élément de chauffage ne fonctionne pas

- Vérifiez si le thermostat est ajusté à la température spécifiée.
- L'élément de chauffage est cassé, appelez un technicien certifié pour réparer.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

S'il vous plaît prendre soin de votre FRITEUSE À AIR en suivant ces instructions de nettoyage simple.

- Nettoyez l'appareil après chaque utilisation ou entre un certain nombre de grands lots.
- La grille et le plateau de base ont un revêtement antiadhésif. N'utilisez pas d'ustensiles métalliques ou d'abrasifs durs lors du nettoyage, car cela peut endommager le revêtement.
- Débranchez l'appareil et assurez-vous qu'il refroidit complètement.
- Utilisez un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de l'appareil.
- Nettoyez la grille et les composants intérieurs avec une éponge non-abrasive, de l'eau chaude et un détergent doux.
- **REMARQUE** : Si vous utilisez le lave-vaisselle pour le plateau de base et la grille, il est recommandé d'utiliser uniquement le tiroir supérieur.
- **Conseil** : S'il y a des aliments résiduels dans le plateau de base et la grille, ajouter un peu d'eau chaude et laisser tremper séparément pendant environ 10 minutes pour un nettoyage plus facile.
- Nettoyez l'intérieur de l'appareil à l'aide d'une éponge non abrasive et d'eau chaude.
- Une fois refroidi complètement, nettoyez la grille et le plateau de base à l'aide d'une brosse de nettoyage souple pour enlever les aliments qui persistent.

STOCKAGE

- Débrancher l'appareil et laisser refroidir complètement.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont nettoyées et sèches.
- Poussez le cordon d'alimentation dans la capsule de stockage. Apposez le cordon en l'insérant à l'arrière de l'appareil.

IMPORTANT : Ne pas plonger l'unité dans l'eau ou tenter de faire le cycle au lave-vaisselle.

RETOURS ET GARANTIE

SI VOTRE APPAREIL NE FONCTIONNE PAS OU S'IL EST ENDOMMAGÉ QUAND VOUS LE RETIREZ DE LA BOÎTE, VEUILLEZ LE RETOURNER IMMÉDIATEMENT À L'ENDROIT OÙ IL A ÉTÉ ACHETÉ.

Air Fryer / CLAF7AQ

Pour toute question, communiquer par courriel ou au numéro de téléphone du service à la clientèle, entre 08 h 00 et 17 h 00, du lundi au vendredi, heure normale du Centre.

Distribué par :

Nostalgia Products LLC
1471 Partnership Dr.
Green Bay, WI 54304-5685
Service à la clientèle
Téléphone : (920) 347-9122
Site Web : www.nostalgiaproducts.com

Demande pour le service à la clientèle

Pour soumettre une demande au service à la clientèle, rendez vous au www.nostalgiaproducts.com puis remplissez le formulaire de demande au service à la clientèle puis cliquez sur le bouton Soumettre.

Un représentant vous contactera dès que possible.

Conditions de garantie du produit

Le groupe Nostalgia Products LLC (référé tel « l'Entreprise ») garantit que pour une période d'un (1) an en date d'achat, ce produit est sans défaut de matériel et de fabrication selon une utilisation normale à domicile, seulement si le fonctionnement et l'entretien du produit sont conformes aux directives fournies. À titre de réparation exclusive et entière sous cette garantie, l'Entreprise pourra à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit défectueux, voire émettre un remboursement du produit durant la période couverte sous garantie. Cette garantie n'est disponible seulement qu'à l'acheteur d'origine du produit, en date d'achat au détail dudit produit et sera valide uniquement avec le reçu de caisse d'origine, à titre de preuve d'achat, lequel est requis pour obtenir les bienfaits reliés à cette garantie. Toute réclamation doit être rapportée à l'attention de l'Entreprise dans la fenêtre de la période de la garantie, sans dépasser 30 jours à défaut de performance. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale ou dommage cause par l'expédition, la mauvaise manipulation, la mauvaise utilisation, les accidents, les modifications, les mauvaises pièces de remplacement, voire toute autre utilisation anormale du produit à domicile. Il est possible que vous ayez à retourner le produit (avec les frais de retour prépayés par vous) pour une inspection et une évaluation. Les frais des coûts de retour ne sont pas remboursables. L'Entreprise n'est aucunement responsable pour les retours endommagés ou perdus en transit. Autrement que spécifiquement permis selon les directives de fonctionnement, cette garantie s'applique à une utilisation à domicile à d'intérieur seulement. Afin d'obtenir un service couvert sous cette garantie, veuillez contacter l'Entreprise au numéro de téléphone inclut ci-haut ou en remplissant le formulaire de demande au service à la clientèle, sur le site www.nostalgiaproducts.com. La garantie est valide seulement aux États-Unis et au Canada.

Cette garantie prévaut toute autre garantie, expresse ou implicite incluant les garanties de qualité marchande ou ayant une aptitude pour une intention en particulier, lesquelles sont exclues selon la loi. Sous aucun prétexte l'Entreprise ne pourra être tenue responsable pour tout dommage indirect, accidentel, consécutif ou spécial provenant de ou en relativité avec ce produit ou son utilisation. Certains états, provinces ou juridictions n'allouent pas l'exclusion ou la limitation de tels dommages accidentels ou consécutifs, donc l'exclusion ou limitation suscitée peut ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie ne s'applique pas à la marchandise de renaissance.

Veuillez lire les directives de fonctionnement attentivement. Ne pas se conformer aux directives de fonctionnement annulera cette garantie.

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à www.nostalgiaproducts.com.

Aimez-nous sur Facebook à l'adresse [www.facebook.com / NostalgiaElectrics](http://www.facebook.com/NostalgiaElectrics).

Suivez nos conseils sur Pinterest à [www.pinterest.com / nostalgiaelectrx](http://www.pinterest.com/nostalgiaelctrx).

Tweet avec nous sur Twitter à l'adresse [www.twitter.com / NostalgiaElctrx](http://www.twitter.com/NostalgiaElctrx).

