

# Kool-Aid™



## SQUEEZY SLUSH CUP

### GOBELET À PRESSER

### SQUEEZE TAZA DE AGUANIEVE

How to use / Comment utiliser / Cómo utilizar :



**Place your SQUEEZY SLUSH CUP into the freezer for about 6 hours or until frozen**

Placez votre SQUEEZY SLUSH CUP au congélateur pendant environ 6 heures ou jusqu'à ce qu'il soit congelé  
Coloque su VASO DE GRANIZADO SQUEEZY SLUSHY en el congelador durante unas 6 horas o hasta que se congele



**Pour in 10 oz. of your beverage of choice\***

Versez 10 oz. de votre boisson de choix\*  
Vierta 10 oz. de tu bebida preferida\*



**Put the lid on and squeeze! Keep squeezing and in just minutes, you'll have a delicious frozen slushy**

Mettez le couvercle et pressez! Continuez à presser et en quelques minutes, vous aurez une délicieuse barbotine congelée  
¡Pon la tapa y aprieta! Sigue apretando y en solo unos minutos tendrás un delicioso granizado congelado



**When you're done, wash and re-freeze for more slushies**

Lorsque vous avez terminé, lavez et recongelez pour plus de barbotines  
Cuando termines, lava y vuelve a congelar para obtener más granizados



\*For best results, avoid diet sodas or sugar-free drinks as these will not freeze as well as normal soda or juice.  
Pour de meilleurs résultats, évitez les sodas light ou les boissons sans sucre, car ils ne gèlent pas aussi bien que les sodas ou les jus normaux.

Para obtener los mejores resultados, evite las gaseosas dietéticas o las bebidas sin azúcar, ya que no se congelarán tan bien como las gaseosas o los jugos normales.



## Try making tasty frozen slushies with these suggested beverages!

Essayez de faire de délicieuses barbotines glacées avec ces boissons suggérées!  
;Intenta hacer deliciosos granizados congelados con estas bebidas sugeridas!

### Kool-Aid™ drinks or other fruit juices

Boissons Kool-Aid™ ou autres jus de fruits  
Bebidas Kool-Aid™ u otros jugos de frutas

### Carbonated soda

Refresco carbonatado  
Soda gazéifié

### Kool-Aid™ Snowcone Syrup & water

Kool-Aid™ Sirop de Snowcone mélangé avec de l'eau  
Kool-Aid™ Jarabe de Snowcone mezclado con agua

### Coffee or tea

Café ou thé  
Café o té

## Add ice cream, sherbet, or sorbet to keep cold for up to 3 hours. Use to hold pre-made slushies or milkshakes

Ajouter de la crème glacée, du sorbet ou du sorbet pour garder au froid jusqu'à 3 heures. Utiliser pour contenir des slushies ou des milkshakes pré-faits  
Agregue helado, sorbete o sorbete para mantenerlo frío hasta por 3 horas. Úselo para contener granizados o batidos prefabricados

**Important Information:** Freeze time may vary from freezer to freezer.

**CLEANING:** Please make sure to clean your SQUEEZY SLUSH CUP before the first use and after each use. You can clean your cup by disassembling it and placing it in your dishwasher (TOP RACK ONLY) or cleaning with warm, soapy water and a soft washcloth.

Allow it to dry fully before freezing. DO NOT use sharp objects when using this cup.

For information about your product's warranty, visit <https://nostalgiaproducts.com/pages/warranty-information> or call Nostalgia's customer service center for support at (920)-347-9122



**Información importante:** El tiempo de congelación puede variar de un congelador a otro.  
**LIMPIEZA:** Por favor asegúrese de limpiar su FABRICADOR VASO DE GRANIZADO SQUEEZY SLUSHY antes del primer uso y después de cada uso. Puede limpiar su taza desarmándola y colocándola en su lavavajillas (ÚNICAMENTE EN LA REJILLA SUPERIOR) o limpiándola con agua jabonosa tibia y un paño suave. Deje que se seque completamente antes de congelarlo. NO use objetos afilados cuando use esta taza.  
Para obtener información sobre la garantía de su producto, visite <https://nostalgiaproducts.com/pages/warranty-information> o llame al centro de atención al cliente de Nostalgia para obtener asistencia al (920)-347-9122

**Une information important:** Le temps de congélation peut varier d'un congélateur à l'autre.  
**NETTOYAGE :** Assurez-vous de nettoyer votre SQUEEZY SLUSH CUP avant la première utilisation et après chaque utilisation. Vous pouvez nettoyer votre gobelet en le démontant et en le plaçant dans votre lave-vaisselle (TOP RACK UNIQUEMENT) ou en le nettoyant avec de l'eau chaude savonneuse et un gant de toilette doux. Laissez-le sécher complètement avant de le congeler. NE PAS utiliser d'objets pointus lors de l'utilisation de cette tasse.  
Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit, visitez <https://nostalgiaproducts.com/pages/warranty-information> ou appelez le centre de service client de Nostalgia pour obtenir de l'aide au (920)-347-9122